

1. POD BLATEM NALEŻY ZROBIĆ PEŁNY WIERZCH SZAFEK NISKICH.
2. POD SZAFKĄ Z PŁYTĄ INDUKCYJNĄ PRZEWIDZIEĆ OTWORY DO WENTYLACJI.
3. SZAFKI DOLNE OTWIERANE ZA POMOCĄ UCHWYTU ZOBAL U-9 W KOLORZE CZARNYM.
4. WYSOKOŚĆ KORPUSU SZAFEK DOLNYCH STANDARDOWA 72cm. FRONT DŁUŻSZY, ZASLANIAJĄCY NIECO COKOŁ.
5. NIE ZALECA SIĘ MONTAŻU OKAPU TELESKOPOWEGO (WYSUWANEGO).
6. PRZERWY MIĘDZY FRONTAMI MAX 3mm.

FRONT ROZWIERYANY NA LEWO

FRONT ROZWIERYANY NA PRAWO

SZAFKA Z OKAPEM PODSZAFKOWYM

BOKI I FRONTY SZAFEK Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ

POD SZAFKAMI I Z BOKU (Z LEWEJ I PRAWIEJ STRONY) WEFREZOWAĆ PROFIL Z TAŚMĄ LED Z MLECZNYM KIOSZEM

BLAT Z GRANITU GRUBOŚCI 12mm W KOLORZE CZARNYM

BOK SZAFKI PEŁNY, ZASŁANIAJĄCY COKÓŁ

PROFIL Z TAŚMĄ LED PRZYKLEIĆ DO DNA SZAFEK NISKICH CELEM PODŚWIECZENIA COKOŁU

BLENDY

3x SZUFLADY

2x SZUFLADY; NA BLACIE PŁYTA

3x SZUFLADY

SZAFKA NAROŻNA Z JEDNĄ PÓLKĄ I NERKĄ NA DNIE; FRONT ROZWIERYANY NA PRAWO

Dimensions: 35, 60, 60, 60, 35, 106, 115, 115, 60, 60, 17, 17, 22, 22, 39, 39, 39, 39, 33, 33, 17, 17, 10, 10, 2, 83, 80, 77, 50, 4, 60, 55, 90, 265, 120, 79, 10.

[illegible]